




0199



Positionsnr	Ersatzteilnummr	Ersatz	Beschreibung
0101	00519252	00633848	Typenschild
0102	00689418		Glaskeramikfläche
0103	00267971		Dichtungsband
0108	00173604	00615040	Einbausatz
0110	00689397		Gehäuse-Unterteil
0111	12019932		Steuerungsmodul
0112	12017451		Relaismodul
0115	00743629		Gehäuse
0116	00627623		Kappe
0117	00627628		Kabelbaum
0121	00751461		Anschlusskasten
0122	00611061		Bügel
0151	00289561		Heizzone-Highlight
0152	00644726		Heizzone-Highlight
0153	00289561		Heizzone-Highlight
0154	00436711	00436657	Heizzone-Highlight
0156	00420214		Befestigungsteil
0172	00646908		Kabelsatz
8010	00027768	17000335	Ersatzklinge
8011	00087670	17000334	Glasschaber
8401	18001761		Montage-/Aufstellanleitung
8402	18001762		Montage-/Aufstellanleitung
8403	18028016		Gebrauchsanleitung
8404	18028015		Gebrauchsanleitung
8405	18029289		Gebrauchsanleitung
8501	00311499		Kochfeldreiniger
8502	00311502		Glaskeramikpflege
8503	00311781	00311908	Fettlöser für Haushaltsgeräte

8601	00311897		Kochfeldreiniger für Glaskeramik, Induktion und Edelstahl 250 ml
8602	00311896		Kochfeldreiniger
8603	00311898		Kochfeldreiniger
8604	00311899		Kochfeldreiniger
8605	00311900		Glaskeramikpflege
8606	00311901		Pflegeset für Glaskeramik- und Induktions-Kochfelder
8607	00311902		Glaskeramikpflege
8608	00311903		Glaskeramikpflege