





Positionsnr	Ersatzteilnummr	Ersatz	Beschreibung
0601	00144962	00145409	Träger
0602	00145218		Blech
0603	00144961	00145410	Träger
0604	00614633		Mikroschalter
0606	00614635		Halter
0607	00614636		Taste
0608	00614637	00621202	Träger
0609	00616878		Kabelbaum
0610	00647113		Schieber
0611	00709702	11014118	Brüheinheit
0612	00614639	00636489	Ring
0613	00625379		Dichtung
0614	00311368	00311593	Schmiermittel
0615	00615281	00635961	Verbindungsteil
0616	00622087		Kupplung
0618	00621825	00636488	Anschlusseinheit
0620	00618626		Dichtung
0621	00622024		Dichtung
0622	00622025		Abdeckung
8004	00461642		Kaffee
8005	00461643		Kaffee
8006	00310575	00311940	Reinigungstabletten
8007	00310772	00311813	Reiniger
8008	00310451	00311968	Flüssigentkalker für Kaffeevollautomaten, Kaffeemaschinen, Dampfbacköfen, Dampfgarer 500 ml
8000	00056317		Teststreifen-Wasserhärte



0199




0198




Positionsnr	Ersatzteilnummr	Ersatz	Beschreibung
0101	00653013	12003959	Displaymodul
0102	00621732		Tastensatz
0103	00621733		Drehknopf
0104	00653014		Bedienblende
0105	00702995		Blende
0106	00702996		Gehäuse-Vorderteil
0107	00702997		Abdeckung
0108	00621734		Abdeckung
0109	00621811		Verteiler
0110	00614423		Dauermagnet
0111	00614432		Scheibe
0112	00653550		Rohr
0114	00702998		Milchschäumer
0115	00702999		Schlauch
0116	00621772		Ventil
0117	00621773		Kappe
0118	00702989		Schale
0119	00653012		Blech
0120	00614422		Behälter
0121	00653062		Schwimmer
0122	00653063		Schlauch
0123	00621774		Mikroschalter
0124	00621775		Feder
0125	00620832		Löffel
0126	00621776		Abdeckung
0127	00653011		Kabel
0128	00654099		Düse
0129	00622505		Ventiloberteil

0190	00311196	00311813	Reiniger
8004	00461642		Kaffee
8005	00461643		Kaffee
8006	00310575	00311940	Reinigungstabletten
8007	00310772	00311813	Reiniger
8008	00310451	00311968	Flüssigentkalker für Kaffeefullautomaten, Kaffeemaschinen, Dampfbacköfen, Dampfgarer 500 ml
8000	00056317		Teststreifen-Wasserhärte
0199	12009761		Dichtung




Positionsnr	Ersatzteilnummr	Ersatz	Beschreibung
0401	00653092	12008614	Pumpe
0402	00622127		Dämpfer
0403	00614605	00635167	Halter
0404	00653630		Schlauch
0405	00672191		Halter
0406	00647099		Schlauch
0407	00614610		Schlauchklemme
0408	00621819		Durchflussmelder
0410	00653093		Schlauch
0411	00653578		Durchlauferhitzer
0413	00614612		Dichtung
0414	00614614		Splint
0415	00614618		Anschluss
0416	00614611		Dichtung
0417	00622062		Anschluss
0418	00653094		Ventil
0419	00653096		Rohr
0420	00653097		Rohr
0421	00653098		Schlauch
0422	00647105		Schlauch
0423	00647106		Behälter
0424	00614606		Dichtung
0425	00614604		Kabel
8004	00461642		Kaffee
8005	00461643		Kaffee
8006	00310575	00311940	Reinigungstabletten
8007	00310772	00311813	Reiniger

8008	00310451	00311968	Flüssigentkalker für Kaffeefullautomaten, Kaffeemaschinen, Dampfbacköfen, Dampfgarer 500 ml
0431	00628471		Dichtung
8000	00056317		Teststreifen-Wasserhärte




Positionsnr	Ersatzteilnummr	Ersatz	Beschreibung
0501	00653099	12004458	Mahlwerk
0502	00614629		Achse
0503	00614630		Modul
0504	00614631		Dämpfer
0505	00615292		Manschette
0506	00647112		Antrieb
0507	00614632	00647112	Antrieb
8004	00461642		Kaffee
8005	00461643		Kaffee
8006	00310575	00311940	Reinigungstabletten
8007	00310772	00311813	Reiniger
8008	00310451	00311968	Flüssigentkalker für Kaffeefullautomaten, Kaffeemaschinen, Dampfbacköfen, Dampfgarer 500 ml
8000	00056317		Teststreifen-Wasserhärte




Positionsnr	Ersatzteilnummer	Ersatz	Beschreibung
0201	00703053		Tank
0202	00653064		Griff
0203	00621777		Schieber
0204	00467873	17000705	Wasserfilter
0205	00703055	00744819	Gehäuseseitenteil
0206	00653065		Ventilsitz
0207	00653066		Deckel
0208	00703060		Abdeckung
0209	00703061		Gehäuse-Rückteil
0210	00646968		Deckel
0211	00653067		Dichtung
0212	00623189		Hebel
0213	00707309		Behälter
0214	00703063		Abdeckung
0215	00703064	11010236	Gehäuseseitenteil
0216	00703072		Tür
0217	00621804		Behälter
0218	00703074		Gehäuse-Unterteil
0219	00621809		Schraube
0220	00621810		Fuss
0221	00614633		Mikroschalter
0222	00621809		Schraube
8004	00461642		Kaffee
8005	00461643		Kaffee
8006	00310575	00311940	Reinigungstabletten
8007	00310772	00311813	Reiniger

8008	00310451	00311968	Flüssigentkalker für Kaffeefullautomaten, Kaffeemaschinen, Dampfbacköfen, Dampfgarer 500 ml
8000	00056317		Teststreifen-Wasserhärte



Positionsnr	Ersatzteilnummr	Ersatz	Beschreibung
0601	00144962	00145409	Träger
0602	00145218		Blech
0603	00144961	00145410	Träger
0604	00614633		Mikroschalter
0606	00614635		Halter
0607	00614636		Taste
0608	00614637	00621202	Träger
0609	00616878		Kabelbaum
0610	00647113		Schieber
0611	00709702	11014118	Brüheinheit
0612	00614639	00636489	Ring
0613	00625379		Dichtung
0614	00311368	00311593	Schmiermittel
0615	00615281	00635961	Verbindungsteil
0616	00622087		Kupplung
0618	00621825	00636488	Anschlusseinheit
0620	00618626		Dichtung
0621	00622024		Dichtung
0622	00622025		Abdeckung
8004	00461642		Kaffee
8005	00461643		Kaffee
8006	00310575	00311940	Reinigungstabletten
8007	00310772	00311813	Reiniger
8008	00310451	00311968	Flüssigentkalker für Kaffeefullautomaten, Kaffeemaschinen, Dampfbacköfen, Dampfgarer 500 ml
8000	00056317		Teststreifen-Wasserhärte



Positionsnr	Ersatzteilnummr	Ersatz	Beschreibung
0301	00653090		Anschlusskabel
0302	00703076		Abdeckung
0303	00706662	00745355	Steuerungsmodul
0304	00621812	10012136	Schalter
0305	00646970		Rohr
0306	00653091		Träger
0307	00621814		Schalter
0308	00616878		Kabelbaum
0309	00621818		Netzteil
0310	00621815		Träger
0311	00621816		Kabel
0312	00621817		Anschluss
8004	00461642		Kaffee
8005	00461643		Kaffee
8006	00310575	00311940	Reinigungstabletten
8007	00310772	00311813	Reiniger
8008	00310451	00311968	Flüssigentkalker für Kaffeefullautomaten, Kaffeemaschinen, Dampfbacköfen, Dampfgarer 500 ml
8000	00056317		Teststreifen-Wasserhärte