





Gebrauchsanweisung
59 1482
hu,pt,nl


Programme tabelle
59 1483
hu
59 1484
pt
59 1485
nl


1) 44 0193

2) 59 1481
hr,hu,mk,nl,pt,ro,sl,sr

Metalabdeckung-VDE
21 5174







	ASKOLL	COPRECI
1	17 2340	17 2337
2	15 1408	15 4358
3	15 1409	17 2339
4		
5		

Positionsnr	Ersatzteilnummr	Ersatz	Beschreibung
0102	00266722	00481580	Anschlusskabel
0104	00171254	00623842	Kondensator-Netzfilter
0106	00183594		Kabelbaum
0107	00183595		Kabelbaum
0108	00418251		Kabelbaum
0109	00183599		Kabelbaum
0110	00183602		Kabelbaum
0111	00418253		Kabelbaum
0112	00418255		Kabelbaum
0113	00418254		Kabelbaum
0114	00493686		Modul
0116	00173541	00188590	Dichtung
0118	00172698		Kupplung
0120	00172706		Drehgriff-Drehzahl
0122	00172697		Kupplung
0124	00172705		Drehgriff-Programm
0126	00266749		Schalengriff
0130	00440193		Bedienblende
0200	00168813		Transportsicherung
0202	00168814	00600388	Abstandshalter
0204	00165362		Abdeckung
0206	00095209		Halter
0208	00285435		Gehäuse-Rückteil
0210	00235129		Gehäuse
0212	00067332	00637399	Fuss
0214	00470058		Deckel
0216	00167581		Halter
0220	00362252		Sockelblende

0224	00423587	00603514	Verriegelung-elektrisch
0226	00183606	00606923	Halter
0227	00167587	00067083	Halter
0228	00066788		Halter
0230	00217228		Gehäuse-Vorderteil
0232	00171264		Buchse
0234	00171269		Fensterscharnier
0236	00354126	00439671	Spannring
0238	00362253		Fensterrahmen
0240	00354128	11020392	Fenster
0242	00362257	00665992	Dekorrahmen
0244	00183607		Griff
0246	00171255		Achse
0250	00183608		Verschluss
0260	00215174	00472560	Unterbauzubehör
0300	00067716		Schraube
0302	00093390		Riemenscheibe
0304	00417477		Unterlegscheibe
0306	00239128	00475046	Laugenbehälter
0307	00417478		Simmerring
0308	00265964		Dichtung
0310	00059132		Schraubensatz
0312	00219566		Trommelkreuz
0314	00217425		Trommel
0316	00217424		Laugenbehälter
0318	00036071		Dichtung
0322	00168794		Befestigungsteil
0324	00488731	12024715	Heizkörper
0325	00170961		NTC-Sensor

0326	00184285		Halter
0328	00171271		Schraube
0330	00217422		Gewicht
0332	00354134		Spannring
0334	00354135		Fenstermanschette
0338	00265963		Befestigungssatz
0340	00214720		Gewicht
0342	00289822		Aufnahme
0344	00069605		Feder
0348	00481932	11030890	Stossdämpfer
0350	00142161	00144003	Motor
0351	00154740		Kohlebürste
0354	00168798		Halter
0356	00171272		Befestigungsteil
0358	00264572		Schraube
0360	00264987		Antriebsriemen
0400	00460484	00700836	Zulaufschlauch
0402	00034887	00027780	Zulaufsieb
0404	00066627		Dichtung
0406	00171261	00428210	Magnetventil
0408	00171262		Schlauch-Ventil/Einspülschale
0409	00171267		Halter
0410	00265957	11035255	Einspülschalengehäuse
0412	00354122	11035255	Einspülschalengehäuse
0414	00354123	00703270	Einspülschale
0416	00265958		Einfüllschlauch
0417	00172394	00421488	Spannring
0418	00266059		Ökoverschluss
0420	00171263		Kugel-Oekoverschluss

0422	00172395	00603523	Spannring
0424	00168817	00424981	Gebergehäuse
0426	00066613		Schlauch-Geberanlage
0427	00032582		Halter
0428	00188918	00427040	Wasserstandsregler
0430	00362255		Kanal
0431	00362256		Kanal
0432	00150871		Klemme
0433	00354124		Ablaufschlauch
0438	00092126	00655300	Halter
0440	00143525		Laugenpumpe
0442	00151408		Dichtung
0442	00154358		Dichtung
0444	00172337		Pumpengehäuse
0444	00172340	00145787	Laugenpumpe
0446	00151409		Flusensieb
0446	00172339		Flusensieb
8400	00591482		Gebrauchsanleitung
8410	00591481		Programmtabelle
8411	00591483		Programmtabelle
8412	00591484		Programmtabelle
8413	00591485		Programmtabelle
0434	00068337		Halter