





Positionsnr	Ersatzteilnummr	Ersatz	Beschreibung
0201	12023361		Abdeckung
0202	11028541		Aufnahme
0203	17002110		Rohr
0204	17003111		Elektrobuerste
0205	17002109		Bürste
0206	17002112		Kombidüse
0207	17002111	17004309	Fugendüse
0208	17002702		Duftspender
0209	17002957		Elektrobuerste
0210	17000181		Polsterdüse
0211	17002997		Bürste
0212	17002816		Bürste
8400	18041465		Gebrauchsanleitung
8800	00407091		Staubsauger
0213	17003535		Dichtung
0214	10011981		Rad



Positionsnr	Ersatzteilnummer	Ersatz	Beschreibung
0101	12023277		Rahmen
0102	10007307		Dämmplatte
0103	11032233		Gehäuseseitenteil
0104	10007308		Dämmplatte
0106	10007382		Schalter
0107	10007335		Schalter
0108	10007380		Taste
0109	10007361		Anzeige
0111	12023304		Ring
0112	12027542		Abdeckung
0113	10007339		Deckel
0114	12023477		Gebläsemotor
0115	10007338		Dämpfer
0116	12023302		Gehäuseteil
0117	12027351		Führung
0118	10007358		Dichtung
0119	10007312		Dämmplatte
0120	12024676	12026073	Motorsteuerungsmodul
0123	11032232		Gehäuseseitenteil
0124	12023280		Rahmen
0125	12026556		Staubbehälter
0126	12023350		Filter
0127	12023349		Filter
0128	12026264		Staubbehälter
0129	10007383		Schraubensatz
0130	17002207		Akku
0132	12024675		Netzteil
8400	18041465		Gebrauchsanleitung

8800	00407091		Staubsauger
0110	12023303		Rahmen