





0199



0198


Positionsnr	Ersatzteilnummr	Ersatz	Beschreibung
0109	00621811		Verteiler
0110	00614423		Dauermagnet
0118	00709742		Schale
0119	00655906		Blech
0120	00614422		Behälter
0121	00655975		Schwimmer
0124	00621775		Feder
0125	00620832		Löffel
0126	00621776		Abdeckung
0190	00311196	00311813	Reiniger
0104	00656978		Bedienblende
0105	00708291		Blende
0106	00708292		Gehäuse-Vorderteil
0107	00708293		Abdeckung
0108	00656974		Abdeckung
0112	00656975		Rohr
8004	00461642		Kaffee
8005	00461643		Kaffee
8007	00310772	00311813	Reiniger
8008	00310451	00311968	Flüssigentkalker für Kaffeefullautomaten, Kaffeemaschinen, Dampfbacköfen, Dampfgarer 500 ml
8400	00729016		Gebrauchsanleitung
8401	00729754		Gebrauchsanleitung
8402	00729755		Gebrauchsanleitung
0111	00625594		Scheibe
0122	00658071		Schlauch

0123	00625591		Mikroschalter
0127	00658072		Kabel
8800	00403200		Espressoautomat
0114	00656988		Milchschaumer
8000	00056317		Teststreifen-Wasserhärte
0199	12009761		Dichtung




Positionsnr	Ersatzteilnummer	Ersatz	Beschreibung
0201	00703053		Tank
0202	00653064		Griff
0203	00621777		Schieber
0207	00653066		Deckel
0208	00703060		Abdeckung
0210	00646968		Deckel
0211	00653067		Dichtung
0212	00623189		Hebel
0213	00707309		Behälter
0218	00703074		Gehäuse-Unterteil
0219	00621809		Schraube
0220	00621810		Fuss
0222	00621809		Schraube
0206	00653257		Ventilsitz
0214	00703292		Abdeckung
0215	00703293	11010233	Gehäuseseitenteil
0216	00703294		Tür
0217	00621980		Behälter
0209	00708309		Gehäuse-Rückteil
8004	00461642		Kaffee
8005	00461643		Kaffee
8007	00310772	00311813	Reiniger
8008	00310451	00311968	Flüssigentkalker für Kaffeefullautomaten, Kaffeemaschinen, Dampfbacköfen, Dampfgarer 500 ml
8400	00729016		Gebrauchsanleitung
8401	00729754		Gebrauchsanleitung

8402	00729755		Gebrauchsanleitung
8800	00403200		Espressoautomat
0205	00703290	00703839	Gehäuseseitenteil
8000	00056317		Teststreifen-Wasserhärte




Positionsnr	Ersatzteilnummr	Ersatz	Beschreibung
0302	00703076		Abdeckung
0305	00646970		Rohr
0310	00621815		Träger
0312	00621817		Anschluss
0306	00656989		Träger
0307	00624619		Schalter
8004	00461642		Kaffee
8005	00461643		Kaffee
8007	00310772	00311813	Reiniger
8008	00310451	00311968	Flüssigentkalker für Kaffeefullautomaten, Kaffeemaschinen, Dampfbacköfen, Dampfgarer 500 ml
8400	00729016		Gebrauchsanleitung
8401	00729754		Gebrauchsanleitung
8402	00729755		Gebrauchsanleitung
0301	00658073		Anschlusskabel
0308	00625593		Kabelbaum
0309	00625598		Netzteil
0311	00625599		Kabel
0312	00625600		Anschluss
8800	00403200		Espressoautomat
0303	00708990	11002479	Steuerungsmodul
0304	00625592		Schalter
8000	00056317		Teststreifen-Wasserhärte




Positionsnr	Ersatzteilnummr	Ersatz	Beschreibung
0401	00657942	12008613	Pumpe
0402	00622127		Dämpfer
0403	00614605	00635167	Halter
0404	00653630		Schlauch
0405	00672191		Halter
0406	00647099		Schlauch
0407	00614610		Schlauchklemme
0410	00653093		Schlauch
0413	00614612		Dichtung
0414	00614614		Splint
0415	00614618		Anschluss
0416	00614611		Dichtung
0417	00622062		Anschluss
0418	00653094		Ventil
0419	00653096		Rohr
0420	00653097		Rohr
0421	00653098		Schlauch
0422	00647105		Schlauch
0423	00647106		Behälter
0424	00614606		Dichtung
0425	00625424		Kabel
0431	00628471		Dichtung
0411	00656991		Durchlauferhitzer
8004	00461642		Kaffee
8005	00461643		Kaffee
8007	00310772	00311813	Reiniger

8008	00310451	00311968	Flüssigentkalker für Kaffeefüllautomaten, Kaffeemaschinen, Dampfbacköfen, Dampfgarer 500 ml
8400	00729016		Gebrauchsanleitung
8401	00729754		Gebrauchsanleitung
8402	00729755		Gebrauchsanleitung
0408	00625601		Durchflussmelder
8800	00403200		Espressoautomat
8000	00056317		Teststreifen-Wasserhärte



Positionsnr	Ersatzteilnummr	Ersatz	Beschreibung
0502	00614629		Achse
0504	00614631		Dämpfer
0505	00615292		Manschette
8004	00461642		Kaffee
8005	00461643		Kaffee
8007	00310772	00311813	Reiniger
8008	00310451	00311968	Flüssigentkalker für Kaffeefullautomaten, Kaffeemaschinen, Dampfbacköfen, Dampfgarer 500 ml
8400	00729016		Gebrauchsanleitung
8401	00729754		Gebrauchsanleitung
8402	00729755		Gebrauchsanleitung
0501	12004457		Mahlwerk
0506	00658077	12004561	Antrieb
0507	00625602		Kabel
8800	00403200		Espressoautomat
8000	00056317		Teststreifen-Wasserhärte



Positionsnr	Ersatzteilnummr	Ersatz	Beschreibung
0601	00144962	00145409	Träger
0602	00145218		Blech
0603	00144961	00145410	Träger
0607	00614636		Taste
0608	00614637	00621202	Träger
0610	00647113		Schieber
0611	00709702	11014118	Brüheinheit
0612	00614639	00636489	Ring
0613	00625379		Dichtung
0614	00311368	00311593	Schmiermittel
0615	00615281	00635961	Verbindungsteil
0616	00622087		Kupplung
0618	00621825	00636488	Anschlusseinheit
0620	00618626		Dichtung
0621	00622024		Dichtung
0622	00622025		Abdeckung
8004	00461642		Kaffee
8005	00461643		Kaffee
8007	00310772	00311813	Reiniger
8008	00310451	00311968	Flüssigentkalker für Kaffeefullautomaten, Kaffeemaschinen, Dampfbacköfen, Dampfgarer 500 ml
8400	00729016		Gebrauchsanleitung
8401	00729754		Gebrauchsanleitung
8402	00729755		Gebrauchsanleitung
0609	00625593		Kabelbaum
0614	00310574		Schmiermittel

8800	00403200		Espressoautomat
8000	00056317		Teststreifen-Wasserhärte