




0199




0198



0197

Positionsnr	Ersatzteilnummr	Ersatz	Beschreibung
0110	00774381		Mulde
0111	12012911		Diffuser
0112	12012910		Diffuser
0113	12012909		Diffuser
0115	12012393		Diffuser
0121	12012594		Brennerdeckel
0122	12012599		Brennerdeckel
0123	12012597		Brennerdeckel
0125	12012590		Brennerdeckel
0127	10000591		Brennerdeckel
0142	10002269		Drehgriff-Kochstelle
0143	10000659		Dichtung
0143	10002508		Spannring
0151	11015164		Gitter
0153	11015162		Gitter
0155	11015161		Gitter
0186	00423551		Anschlusskabel
0197	00427733	00041316	Dichtungsband
0197	00602633	10006231	Einbausatz
0198	00417788		Schraube
0198	10000873		Schraube
0199	12023583		Dichtsatz
0199	15000550		Gabel-Ringschlüssel
8401	18019817		Gebrauchsanleitung
8401	18019851		Gebrauchsanleitung
8401	18019856		Gebrauchsanleitung
8405	18023070		Montage-/Aufstellanleitung
8501	00311499		Kochfeldreiniger

8502	00311502		Glaskeramikpflege
8503	00311781	00311908	Fettlöser für Haushaltsgeräte
8601	00311897		Kochfeldreiniger für Glaskeramik, Induktion und Edelstahl 250 ml
8602	00311896		Kochfeldreiniger
8603	00311898		Kochfeldreiniger
8604	00311899		Kochfeldreiniger
8701	15000550		Gabel-Ringschlüssel
0158	00152793		Gummifuss
0198	10002958		Schraube



Positionsnr	Ersatzteilnummr	Ersatz	Beschreibung
0201	11014184		Zündschalter
0204	11014590		Sammelrohr
0208	11015170		Klemmstueck
0210	11013816		Aufnahme
0211	12012579		Brennerhahn
0212	12012581		Brennerhahn
0213	12012583		Brennerhahn
0215	12013272		Brennerhahn
0217	10000876		Befestigungsteil
0218	10000500		Dichtung
0221	11014508		Brennerrohr
0222	11014556		Brennerrohr
0223	11014555		Brennerrohr
0224	11014553		Brennerrohr
0225	11014510		Brennerrohr
0231	12012033		Zündkopf
0231	12012038		Zündkopf
0231	12012039		Zündkopf
0231	12012042		Zündkopf
0232	12012617	12012623	Thermoelement
0232	12012619		Thermoelement
0234	12012049		Zündkopf
0236	10000656		Mutter
0237	10000655		Mutter
0248	00626373		Anschluss
0249	12012571		Zündtransformator
0261	12012312		Brennerkelch
0262	12012323		Brennerkelch

0263	12012320		Brennerkelch
0271	10000503		Dichtung
0272	10000505		Dichtung
0273	10000504		Dichtung
0275	12012359		Dichtung
0296	12012005		Düsensatz Erdgas
0296	12012007		Düsensatz Flüssiggas
0296	12012008		Düsensatz Erdgas
0296	12012009		Düsensatz Erdgas
0296	12012010		Düsensatz Erdgas
0296	12012011		Düsensatz Flüssiggas
0296	12012012		Düsensatz Flüssiggas
8401	18019817		Gebrauchsanleitung
8401	18019851		Gebrauchsanleitung
8401	18019856		Gebrauchsanleitung
8405	18023070		Montage-/Aufstellanleitung
8501	00311499		Kochfeldreiniger
8502	00311502		Glaskeramikpflege
8503	00311781	00311908	Fettlöser für Haushaltsgeräte
8601	00311897		Kochfeldreiniger für Glaskeramik, Induktion und Edelstahl 250 ml
8602	00311896		Kochfeldreiniger
8603	00311898		Kochfeldreiniger
8604	00311899		Kochfeldreiniger
8701	15000550		Gabel-Ringschlüssel
0235	12027218		Thermoelement
0265	12029863		Brennerkelch