




0199




0198



0197

Positionsnr	Ersatzteilnummr	Ersatz	Beschreibung
0104	00633010	00611401	Halter
0110	00775582		Glaskeramikfläche
0111	00615301		Brennerring
0113	10002049		Brennerring
0114	10002048		Brennerring
0121	00619606		Brennerdeckel
0123	00619605		Brennerdeckel
0124	00619607		Brennerdeckel
0142	10005493		Drehgriff-Kochstelle
0143	00600390		Dichtsatz
0151	11019043		Rost
0158	00152793		Gummifuss
0186	00423551		Anschlusskabel
0197	00169879		Dichtung
0197	00635027		Einbausatz
0198	00613177		Schraubensatz
0198	00622834		Schraube
0198	00635028		Schraube
0199	00646419		Aufkleber
8401	18025175		Gebrauchsanleitung
8401	18025178		Gebrauchsanleitung
8401	18025179		Gebrauchsanleitung
8401	18025180		Gebrauchsanleitung
8405	18025200		Montage-/Aufstellanleitung
8405	18025201		Montage-/Aufstellanleitung
8501	00311499		Kochfeldreiniger
8502	00311502		Glaskeramikpflege
8503	00311781	00311908	Fettlöser für Haushaltsgeräte

8601	00311897		Kochfeldreiniger für Glaskeramik, Induktion und Edelstahl 250 ml
8602	00311896		Kochfeldreiniger
8603	00311898		Kochfeldreiniger
8604	00311899		Kochfeldreiniger
8605	00311900		Glaskeramikpflege
8606	00311901		Pflegeset für Glaskeramik- und Induktions-Kochfelder
8607	00311902		Glaskeramikpflege
8608	00311903		Glaskeramikpflege



Positionsnr	Ersatzteilnummr	Ersatz	Beschreibung
0201	11019035		Zündschalter
0202	00424237		Unterlegscheibe
0204	11014592		Sammelrohr
0211	00634437		Gashahn
0213	00634436		Gashahn
0214	00634434		Gashahn
0221	11014527		Brennerrohr
0222	11014529		Brennerrohr
0223	11014528		Brennerrohr
0224	11014526		Brennerrohr
0231	10005507		Zündkopf
0231	10005509		Zündkopf
0231	10005510		Zündkopf
0232	10006986		Thermoelement
0249	12015937		Zündtransformator
0261	10006984		Brennerkelch
0263	10006983		Brennerkelch
0264	10006985		Brennerkelch
0271	10001814		Dichtung
0273	10001815		Dichtung
0274	10001813		Dichtung
0296	00635827		Düsensatz Erdgas
0296	00635828		Düsensatz Erdgas
0296	00635829		Düsensatz Erdgas
0296	00635830		Düsensatz Flüssiggas
0296	00635831		Düsensatz Flüssiggas
0296	00635879		Düsensatz Erdgas
8401	18025175		Gebrauchsanleitung

8401	18025178		Gebrauchsanleitung
8401	18025179		Gebrauchsanleitung
8401	18025180		Gebrauchsanleitung
8405	18025200		Montage-/Aufstellanleitung
8405	18025201		Montage-/Aufstellanleitung
8501	00311499		Kochfeldreiniger
8502	00311502		Glaskeramikpflege
8503	00311781	00311908	Fettlöser für Haushaltsgeräte
8601	00311897		Kochfeldreiniger für Glaskeramik, Induktion und Edelstahl 250 ml
8602	00311896		Kochfeldreiniger
8603	00311898		Kochfeldreiniger
8604	00311899		Kochfeldreiniger
8605	00311900		Glaskeramikpflege
8606	00311901		Pflegeset für Glaskeramik- und Induktions-Kochfelder
8607	00311902		Glaskeramikpflege
8608	00311903		Glaskeramikpflege