




Mat. – Nr. – Konstante
3740




Mat. - Nr. - Konstante
3740




Mat. – Nr. – Konstante
3740





Mat. – Nr. – Konstante
3740



Mat. – Nr. – Konstante
3740







Mat. - Nr. - Konstante
3740

Positionsnr	Ersatzteilnummer	Ersatz	Beschreibung
0001	00183389		Scharnier
0002	00217171		Abdeckplatte
0003	00362031		Rost
0004	00183413		Aufnahme
0005	00183194		Brennerdeckel
0006	00183197		Brennerkopf
0007	00183201		Rost
0008	00183195		Brennerdeckel
0009	00418701		Brennerkopf
0010	00217172		Mulde
0011	00183196		Brennerkopf
0012	00183193		Brennerdeckel
0013	00362037		Gehäuse-Rückteil
0014	00183224		Türdichtung
0015	00183223	00602990	Scharnierplatte
0016	00362140		Sockel
0017	00362135		Wanne
0018	00183410		Winkel
0019	00362138		Schiene
0020	00183409		Winkel
0021	00362137		Blende
0022	00362040		Kombirost
0023	00362042		Backblech
0023	00362685		Universalpfanne
0024	00183408		Fuss
0025	00217173		Blech
0026	00362139		Sockel
0027	00183411		Scheibe

0028	00183229		Feder
0029	00362158		Bedienblende
0030	00183418		Drehgriff-Kochstelle
0031	00183420		Drehgriff-Temperatur
0032	00183442		Drehgriff-Vorwahl
0033	00183242		Kontrolllampe
0034	00183243		Kontrolllampe
0035	00183415	00602776	Taste
0036	00183417	00609360	Führung
0037	00183414		Schalter
0038	00183440		Wahlschalter
0039	00183234		Temperaturregler
0040	00362147		Innentür
0041	00183245		Dichtung
0042	00362146		Frontglasscheibe
0043	00362145		Türgriff
0044	00183244		Türscharnier
0045	00362057		Heizung-Oberhitze
0048	00362058		Heizung-Unterhitze
0049	00183248	00155333	Lampenglas
0050	00183249		Dichtung
0051	00183250	00032196	Lampe
0052	00183422		Klemme
0053	00418980		Temperaturbegrenzer
0054	00362177		Auflage
0055	00362161		Spiess
0056	00183441		Motor
0057	00481332		Brennerkelch
0059	00183255		Zündkopf

0060	00183253		Dichtung
0061	00183433	00176866	Klammer
0062	00418685		Feder
0063	00481333		Brennerkelch
0064	00481331		Brennerkelch
0065	00362148		Rohr
0066	00418687		Gashahn
0068	00183252	00642298	Zündtransformator
0069	00489487		Rohr
0070	00489487		Rohr
0071	00183423		Dichtung
0072	00489489		Rohr
0073	00489490		Rohr
0100	00585579		Gebrauchs/Aufstellanleitung
3001	00188205		Düsensatz Erdgas
3002	00188206		Düsensatz Flüssiggas
3003	00188208		Düsensatz Erdgas