





Mat. – Nr. – Konstante	
3740	


Gebrauchsanweisung
52 7942
V01
52 8550
V02


- 1) 23 5905
- 2) 35 2493
- 3) 16 8053
- 4) 16 4414
- 5) 26 7357
- 6) 26 7359
- 7) 26 7356
- 8) 17 3897
- 9) 17 3898
- 10) 17 3896




Mat. - Nr. - Konstante
3740

- 1) 17 9794
- 2) 18 1969
- 3) 17 5733




 Mat. – Nr. – Konstante
 3740

 1) 26 2733
 V01
 48 1048
 V02

Mat. – Nr. – Konstante
3740

- 1) 16 9339
 - 2) 17 3894
 - 3) 17 3895
 - 4) 26 8642
 - 5) 26 8643
 - 6) 26 8641
 - 7) 26 8074
 - 8) 26 8075
 - 9) 26 8073
 - 10) 26 8072
 - 11) 17 4634
 - 12) 17 5430
 - 13) 17 5431
 - 14) 17 5432
- Duesensatz Erdgas
17 4049
Duesensatz
Fluessiggas
17 4048

[ParentPartPage]	[sparePartPage]	[ParentPartPage]	[ParentPartPage.Repl]	[sparePartPage]	[ParentPartPage.Repl]
0001	00528550				Használati útmutató
0100	00235905				Panel side
0101	00235902				Burkolat hátsó rész
0102	00169419	00421174			Hőmérsékletkorlátozó
0103	00235907				Strip
0104	00235906				Housing part
0105	00267900				Lemez
0106	00164416				Csuklócsapszeg
0107	00164505				Csuklócsapszeg
0108	00267710				Csuklópánt
0109	00267711				Csuklópánt
0110	00164414				Csuklópánt
0111	00352493				Kihúzásín
0112	00164457				Láb
0113	00164521				Csapágycsak
0114	00164520				Csapágycsak
0115	00236006				Asztallap
0116	00168053				Kikötés
0117	00268009	00444739			Rács
0118	00173896				Égőfedél
0119	00173897				Égőfedél
0120	00173898				Égőfedél
0121	00267356				Égőfej
0122	00267357				Égőfej
0123	00267359				Égőfej
0124	00235919				Lid
0125	00212790				Keret
0126	00212791				Keret

0127	00298200		Lemez
0200	00170661		Ellenőrző lámpa
0201	00481268		Kábelköteg
0202	00262730		Hőmérsékletszabályozó
0203	00179795		Választókapcsoló
0204	00175733	00188160	Főzőhely forgatógomb
0205	00181969		Hőmérséklet forgatógomb
0206	00179794		Program forgatógomb
0207	00361945		Kezelőpanel
0208	00352492		Dekorlemez
0300	00353489	00442422	Zománcozott sütőlemez
0301	00298278		Sütőrács
0302	00262724		Csuklópánt
0303	00262741		Csuklópánt
0304	00352758		Üveglap
0305	00351299		Előlap-üveg
0306	00179796		Kerék
0307	00168107		Görgő
0308	00265074		Tömítés
0309	00265828		Tömítés
0310	00354642		Tartó
0311	00298213		Lefedés
0312	00234258		Fiók
0313	00235376		Door-inner
0314	00361183		Ajtófogantyú
0400	00262728		Ventilátorszárny
0401	00298269		Szigetelőelem
0402	00481048		Ventilátormotor
0403	00264885		Grill fűtőtest

0404	00264886		Fűtés – alsó meleg
0405	00175397		Csatlakozókábel
0406	00164458	00650242	Lámpafoglalat
0407	00234620		Lefedés
0408	00164465	00417591	Kapocs
0409	00298259		Lemez
0410	00234780		Burkolat alsó rész
0411	00298232		Lemez
0500	00169828	12015189	Adapter
0501	00268068	00493859	Gázcsap
0502	00268069	00493858	Gázcsap
0503	00268070	00493857	Gázcsap
0504	00181018	00427924	Adapter
0505	00175430	00424847	Hőelem
0506	00175431	00424847	Hőelem
0507	00175432	00424847	Hőelem
0508	00267348	00499046	Gyújtótranszformátor
0509	00173885	00174052	Gyújtófej
0510	00173889	00174052	Gyújtófej
0511	00174052		Gyújtófej
0512	00267974	00495579	Kapcsolóelem
0513	00170660		Dugó
0514	00356871		Gyújtó
0515	00169339		Tömítés
0516	00180470		Tömítés
0517	00173894		Tömítés
0518	00173895		Szimering
0519	00174634		Rugó
0520	00268641		Égőkehely

0521	00268642		Égőkehely
0522	00268643	00267951	Égőkehely
0523	00268072		Égőcső
0524	00268073		Égőcső
0525	00268074		Égőcső
0526	00268075		Égőcső
0527	00174048		Fűvókabetét PB-gáz
0528	00174049		Fűvókabetét földgáz
0529	00164433	00416860	Óra
0530	00169322		Gomb
0531	00168073		Üveglap
0250	00425604		Mágnesszelep
0527	00417837		Fűvókabetét PB-gáz
0528	00417597		Fűvókabetét földgáz
8900	00984498		Gázszerelési anyag