







Positionsnr	Ersatzteilnummr	Ersatz	Beschreibung
0101	00473177		Glasdeckel
0102	00183187		Scharnier
0103	00183188		Scharnier
0104	00183188		Scharnier




Positionsnr	Ersatzteilnummr	Ersatz	Beschreibung
0201	00473110		Rost
0210	00183201		Rost
0209	00613762		Brennerdeckel
0208	00613763		Brennerdeckel
0205	00613764		Brennerdeckel
0204	00613765		Brennerring
0207	00613766		Brennerring
0206	00613767		Brennerring
0203	00479535		Mulde




Positionsnr	Ersatzteilnummr	Ersatz	Beschreibung
0305	00473242		Rohr
0306	00663720		Rohrverbindungsstück
0307	00642809		Brennerkelch
0309	00183252	00642298	Zündtransformator
0310	00663718		Rohrverbindungsstück
0311	00663719		Rohrverbindungsstück
0312	00663717		Rohrverbindungsstück
0314	00489676		Gashahn
0318	00608038		Zündkopf
0319	00642808		Brennerkelch
0320	00642810	00267951	Brennerkelch
0321	00183433	00176866	Klammer
0322	00608035		Thermoelement
0323	00183423		Dichtung
0324	00419045		Elektromagnet
0329	00608036		Thermoelement
0326	00611032		Düsensatz Flüssiggas
0326	00611033		Düsensatz Erdgas




Positionsnr	Ersatzteilnummr	Ersatz	Beschreibung
0402	00493841		Drehgriff
0403	00183229		Feder
0404	00473244		Bedienblende
0407	00493885		Rosette
0408	00493884		Rosette
0411	00183234		Temperaturregler
0414	00493878		Taste
0418	00473243		Uhr
0419	00183235		Wahlschalter
0421	00493886		Linse
0422	00493887	00493888	Kontrolllampe
0423	00493888		Kontrolllampe
0433	00489675		Schalter
0434	00493883		Rosette



Positionsnr	Ersatzteilnummr	Ersatz	Beschreibung
0503	00447679		Gehäuse-Rückteil
0505	00474309		Rahmen
0506	00441755		Gehäuse-Unterteil
0508	00362139		Sockel
0509	00602990		Scharnierplatte
0510	00362695		Backblech Aluminium
0511	00362135		Wanne
0512	00442244	00362685	Universalpfanne
0513	00362040		Kombirost
0514	00470152		Gehäuseseitenteil
0516	00473188		Traverse
0517	00183409		Winkel
0518	00183410		Winkel
0519	00183224		Türdichtung
0520	00441757		Isolierteil
0522	00362138		Schiene
0524	00183408		Fuss
0526	00362052		Blende
0531	00432437		Gitter



Positionsnr	Ersatzteilnummr	Ersatz	Beschreibung
0601	00602986		Anschlusskabel
0602	00419088		Dichtung
0603	00418980		Temperaturbegrenzer
0605	00426332	00650242	Lampenfassung
0606	00183250	00032196	Lampe
0608	00362686		Abdeckung
0609	00426331	00650242	Lampenfassung
0610	00419049		Anschlusseinheit
0612	00362057		Heizung-Oberhitze
0613	00362058		Heizung-Unterhitze
0615	00481786		Fettfilter
0620	00426440		Lampengehäuse
0621	00183248	00155333	Lampenglas
0626	00481330		Gebläsemotor
0627	00263487		Flügelrad
0628	00481326		Ringheizung
0630	00166246	00650242	Lampenfassung



Positionsnr	Ersatzteilnummr	Ersatz	Beschreibung
0701	00473181		Außentür
0702	00473180		Türgriff
0703	00493845		Auflage
0704	00644436		Türscharnier
0713	00426330		Schraube
0714	00479529		Innentür
0728	00183245		Dichtung