





Mat. - Nr. - Konstante
3740
Gebrauchsanweisung
52 9738


- 1) 23 6654
- 2) 35 2493
- 3) 16 8053
- 4) 18 3902
- 5) 26 7357
- 6) 26 7359
- 7) 26 7356
- 8) 17 3897
- 9) 17 3898
- 10) 17 3896
- 11) 18 3455




Mat. – Nr. – Konstante
3740

1) 18 4397


2) 18 4058



Mat. – Nr. – Konstante
3740
1) 35 3489



Mat. – Nr. – Konstante
3740



Mat. – Nr. – Konstante
3740

- 1) 16 9339
- 2) 17 3894
- 3) 17 3895
- 4) 26 8642
- 5) 26 8643
- 6) 26 8641
- 7) 35 7810
- 8) 35 7811
- 9) 35 7809
- 10) 35 7808
- 11) 17 4634
- 12) 17 5431
- 13) 17 5432
- 14) 17 5430

Duesensatz Für:
EG H/E G20 20mbar
18 7005

FG G30/31 30mbar
17 4048

EG H/E G20 20mbar
(inkl.Bypassduesen)
41 8133

FG G30/31 30mbar
(inkl.Bypassdusen)
41 7837

Positionsnr	Ersatzteilnummr	Ersatz	Beschreibung
0001	00529738		Gebrauchsanleitung
0002	00267900		Blech
0003	00268009	00444739	Gitter
0004	00168053		Auflage
0005	00482033		Scharnier
0006	00482034		Scharnier
0007	00183902		Scharnier
0008	00236683		Deckel
0009	00217349		Rahmen
0010	00217350		Rahmen
0011	00235902		Gehäuse-Rückteil
0012	00235945		Tischplatte
0013	00352493		Auszugschiene
0014	00298200		Blech
0015	00173896		Brennerdeckel
0016	00173897		Brennerdeckel
0017	00173898		Brennerdeckel
0018	00267356		Brennerkopf
0019	00267357		Brennerkopf
0020	00267359		Brennerkopf
0021	00236679		Leiste
0022	00236678		Leiste
0023	00236654		Gehäuseseitenteil
0024	00164457		Fuss
0025	00169419	00421174	Temperaturbegrenzer
0026	00183455		Auflage
0027	00363159		Bedienblende
0028	00364889		Bedienblende

0029	00362893		Blech
0030	00184397		Drehgriff-Vorwahl
0031	00184058		Drehgriff
0032	00262734		Temperaturregler
0033	00184045		Kontrolllampe
0034	00164473		Schalter
0035	00164516		Uhr
0036	00184057		Drehgriff
0037	00186964		Kontrolllampe
0038	00352758		Glasscheibe
0039	00236681		Frontglasscheibe
0040	00298278		Bratrost
0041	00236656	00495027	Scharnier
0042	00179796		Rad
0043	00168107		Rolle
0044	00362713		Türgriff
0045	00265074		Dichtung
0046	00481793		Dichtung
0047	00353489	00442422	Backblech emailliert
0048	00234781		Rost
0049	00352489		Spiess
0050	00362714		Abdeckung
0051	00237976		Schubkasten
0052	00236680		Innentür
0053	00234822		Isolierteil
0054	00234620		Abdeckung
0055	00234780		Gehäuse-Unterteil
0056	00236682		Heizung-Unterhitze
0057	00362718		Heizung-Oberhitze

0058	00175397		Anschlusskabel
0059	00164458		Lampengehäuse
0060	00164465		Klemme
0061	00352491		Blech
0062	00298259		Blech
0063	00298269		Isolierteil
0064	00164336		Motor
0065	00181018	00427924	Adapter
0066	00268070	00493857	Gashahn
0067	00268069	00493858	Gashahn
0068	00268068	00493859	Gashahn
0069	00173885		Zündkopf
0070	00173889	00174052	Zündkopf
0071	00174052		Zündkopf
0072	00170660	12015190	Stopfen
0073	00356871		Sammler
0074	00169339		Dichtung
0075	00173894		Dichtung
0076	00267348	00499046	Zündtransformator
0077	00173895		Simmerring
0078	00268641		Brennerkelch
0079	00268642		Brennerkelch
0080	00268643		Brennerkelch
0081	00357810		Brennerrohr
0082	00357811		Brennerrohr
0083	00357808		Brennerrohr
0084	00357809		Brennerrohr
0085	00174048		Düsensatz Flüssiggas
0086	00187005		Düsensatz Erdgas

0087	00180470	00034308	Dichtung
0088	00174634		Feder
0250	00425604		Magnetventil
0085	00417837		Düsensatz Flüssiggas
0199	00628649		Düse