




<b>Positionsnr</b>	<b>Ersatzteilnummr</b>	<b>Ersatz</b>	<b>Beschreibung</b>
0102	00183187		Scharnier
0103	00183188		Scharnier
0104	00183189	00183188	Scharnier
0101	00473401		Abdeckung




<b>Positionsnr</b>	<b>Ersatzteilnummr</b>	<b>Ersatz</b>	<b>Beschreibung</b>
0210	00183201		Rost
0203	00478294		Mulde
0204	00608032		Brennerring
0205	00608031		Brennerdeckel
0206	00608034		Brennerring
0207	00608033		Brennerring
0208	00608030		Brennerdeckel
0209	00608029		Brennerdeckel
0201	00473110		Rost




<b>Positionsnr</b>	<b>Ersatzteilnummr</b>	<b>Ersatz</b>	<b>Beschreibung</b>
0324	00419045		Elektromagnet
0314	00489676		Gashahn
0305	00473242		Rohr
0319	00642808		Brennerkelch
0306	00663720		Rohrverbindungsstück
0307	00642809		Brennerkelch
0310	00663718		Rohrverbindungsstück
0311	00663719		Rohrverbindungsstück
0312	00663717		Rohrverbindungsstück
0320	00642810	00267951	Brennerkelch
0322	00608035		Thermoelement
0329	00608036		Thermoelement
0325	00183253		Dichtung
0323	00183423		Dichtung
0309	00183252	00642298	Zündtransformator
0318	00608038		Zündkopf
0321	00183433	00176866	Klammer
0330	00418981		Anschlusseinheit
0326	00611032		Düsensatz Flüssiggas
0326	00611033		Düsensatz Erdgas
0326	00611034		Düsensatz Erdgas




<b>Positionsnr</b>	<b>Ersatzteilnummr</b>	<b>Ersatz</b>	<b>Beschreibung</b>
0411	00183234		Temperaturregler
0414	00494206		Taste
0418	00473243		Uhr
0404	00473400		Bedienblende
0434	00494202		Rosette
0408	00494203		Rosette
0407	00494204		Rosette
0403	00183229		Feder
0419	00183235		Wahlschalter
0402	00438824		Drehgriff
0433	00489675		Schalter
0421	00493886		Linse
0422	00493887	00493888	Kontrolllampe
0423	00493888		Kontrolllampe



<b>Positionsnr</b>	<b>Ersatzteilnummr</b>	<b>Ersatz</b>	<b>Beschreibung</b>
0513	00362040		Kombirost
0514	00217173		Blech
0519	00183224		Türdichtung
0511	00362135		Wanne
0522	00362138		Schiene
0524	00183408		Fuss
0508	00362139		Sockel
0516	00362140		Sockel
0517	00183409		Winkel
0518	00183410		Winkel
0520	00441757		Isolierteil
0531	00432437		Gitter
0510	00442245		Backblech emailliert
0512	00442244	00362685	Universalpfanne
0503	00447679		Gehäuse-Rückteil
0505	00474309		Rahmen
0509	00602990		Scharnierplatte
0526	00362137		Blende



<b>Positionsnr</b>	<b>Ersatzteilnummr</b>	<b>Ersatz</b>	<b>Beschreibung</b>
0628	00481326		Ringheizung
0612	00362057		Heizung-Oberhitze
0602	00419088		Dichtung
0603	00418980		Temperaturbegrenzer
0626	00481330		Gebläsemotor
0630	00166246	00650242	Lampenfassung
0613	00362058		Heizung-Unterhitze
0610	00419049		Anschlusseinheit
0608	00362686		Abdeckung
0601	00602986		Anschlusskabel
0620	00426440		Lampengehäuse
0605	00426332	00650242	Lampenfassung
0609	00426331	00650242	Lampenfassung
0621	00183248	00155333	Lampenglas
0627	00263487		Flügelrad
0606	00183250	00032196	Lampe
0615	00481786		Fettfilter



<b>Positionsnr</b>	<b>Ersatzteilnummr</b>	<b>Ersatz</b>	<b>Beschreibung</b>
0703	00493248		Dichtung
0702	00472851		Türgriff
0728	00183245		Dichtung
0713	00426330		Schraube
0714	00473179		Innentür
0701	00478140		Frontglasscheibe
0704	00495252	00183244	Türscharnier