







Positionsnr	Ersatzteilnummer	Ersatz	Beschreibung
0101	00426134	00610823	Niet
0102	00186289		Schraube
0103	00187901		Schraube
0104	00237798		Tisch
0105	00237916		Abschirmung
0106	00364777	00610037	Fuss
0107	00422959		Türdichtung
0108	00426008	00494827	Dekorrahmen
0109	00426043		Draht
0110	00437874		Griff
0111	00437901		Anschlag
0112	00437927		Rost
0113	00438069		Deckel
0114	00441163		Bedienblende
0115	00472368		Gehäuseseitenteil
0116	00472399		Frontglasscheibe
0117	00474120		Tisch
0118	00489373		Fuss
0119	00492491		Träger
0120	00492493		Träger
0121	00492497		Scharnier
0122	00492498		Scharnier
0123	00492511		Ablaufrinne
0124	00492575		Schalter
0125	00492576		Schalter
0126	00494621		Drehgriff-Backofen
0127	00494827		Dekorrahmen



Positionsnr	Ersatzteilnummr	Ersatz	Beschreibung
0201	00426013		Führung
0202	00437873		Türgriff
0203	00437888		Dekorrahmen
0204	00438849		Einlegeboden
0205	00441166		Träger
0206	00441900		Schale
0207	00472363		Innentür
0208	00472409		Dekorrahmen
0209	00472410		Dekorleiste
0210	00472421		Innentür
0211	00472891		Türgriff
0212	00474049	00644186	Glasscheibe
0213	00474339	00472417	Innentür
0214	00492494		Führung
0215	00492518		Dekorleiste
0216	00492525		Dekorleiste
0217	00492577		Türscharnier
0218	00492578		Türscharnier
0219	00493282	00364743	Halter




Positionsnr	Ersatzteilnummer	Ersatz	Beschreibung
0301	00184932		Lampe
0302	00185132		Brennkammer
0303	00186282		Befestigungsteil
0304	00186304		Lampengehäuse
0305	00186539		Buchse
0306	00186663		Regler
0307	00187883		Lampenfassung
0308	00219912		Gehäuse-Rückteil
0309	00219932	12005637	Scharnier
0310	00242587	00476359	Sockel
0311	00237694		Sockel
0312	00237932		Gehäuse-Oberteil
0313	00238185	00447704	Blech
0314	00242586		Gehäuse-Vorderteil
0315	00363700		Brenner
0316	00365768		Gewicht
0317	00419440		Düse
0318	00422492		Elektrode
0319	00484003		Befestigungsteil
0320	00489350		Anschlag
0321	00489797		Abweiser
0322	00492542		Abweiser
0323	00492556		Schraube
0324	00492659		Anschlusskabel
0325	00493335	00448609	Türdichtung



Positionsnr	Ersatzteilnummr	Ersatz	Beschreibung
0401	00186391		Ring
0402	00186686		Ring
0403	00488661		Brennerkopf
0404	00488662		Brennerkopf
0405	00187898		Befestigungsteil
0406	00187899		Zündkopf
0407	00187903		Zündkopf
0408	00187911		Düse
0409	00187912		Düse
0410	00418083		Düse
0411	00419243		Mutter
0412	00420565		Anschluss
0413	00420957		Klemmstueck
0414	00420958		Brennerkelch
0415	00420959		Brennerkelch
0416	00420960		Brennerkelch
0417	00425973		Temperaturregler
0418	00426018		Träger
0419	00426019		Träger
0420	00426467	00186665	Anschluss
0421	00440185		Brennerrohr
0422	00440186		Brennerrohr
0423	00441289		Brennerrohr
0424	00441282		Brennerrohr
0425	00441288		Brennerrohr
0426	00441287		Brennerrohr
0427	00474335		Rohr
0428	00488649	00601128	Brennerkopf

0429	00488652		Brennerdeckel
0430	00488654		Brennerdeckel
0431	00488656		Brennerdeckel
0432	00494806		Regler
0433	00494805		Regler
0434	00492664		Aufladeautomat



Positionsnr	Ersatzteilnummr	Ersatz	Beschreibung
0501	00186313		Regler
0502	00186358		Aufnahme
0503	00186389		Aufnahme
0504	00186391		Ring
0505	00186421		Aufnahme
0506	00186422		Brennkammer
0507	00418096		Düse
0508	00420571		Elektrode
0509	00426468		Träger
0510	00434454		Brenner
0511	00482844		Abweiser
0512	00491222		Träger
0513	00493284		Thermoelement