




0199



0198



0197




Positionsnr	Ersatzteilnummer	Ersatz	Beschreibung
0102	00633010	00611401	Halter
0103	00623325		Dichtungsband
0105	00423551		Anschlusskabel
0106	10002049		Brennerring
0108	00615299		Brennerring
0109	10002048		Brennerring
0110	00619606		Brennerdeckel
0112	00619607		Brennerdeckel
0113	00619605		Brennerdeckel
0116	00777459		Mulde
0120	10007070		Drehgriff
0121	00429319		Dichtung
0122	00744452		Gitter
0197	00605331		Einbausatz
0197	00630608		Adapter
0197	00635027		Einbausatz
0198	00613177		Schraubensatz
8401	18012950		Gebrauchsanleitung
8401	18012951		Gebrauchsanleitung
8405	00736521		Gebrauchsanleitung
8405	18011580		Montage-/Aufstellanleitung
8501	00311499		Kochfeldreiniger
8502	00311502		Glaskeramikpflege
8503	00311781	00311908	Fettlöser für Haushaltsgeräte
8508	00311499		Kochfeldreiniger
8510	00311908		Fettlöser für Haushaltsgeräte
8601	00311897		Kochfeldreiniger für Glaskeramik, Induktion und Edelstahl 250 ml

8602	00311896		Kochfeldreiniger
8603	00311898		Kochfeldreiniger
8604	00311899		Kochfeldreiniger



0296



Positionsnr	Ersatzteilnummr	Ersatz	Beschreibung
0201	12015937		Zündtransformator
0203	00700018		Brennerrohr
0205	00700019		Brennerrohr
0220	00634434		Gashahn
0221	00634436		Gashahn
0222	00634437		Gashahn
0226	00424237		Unterlegscheibe
0228	00638672		Zündschalter
0229	11005035		Sammler
0230	10001814		Dichtung
0231	10005510		Zündkopf
0232	10006986		Thermoelement
0234	00417788		Schraube
0235	00151802	10008510	Anschluss
0236	10007008		Brennerkelch
0237	10001813		Dichtung
0243	10001815		Dichtung
0257	00034308		Dichtung
0261	10007007		Brennerkelch
0262	10007006		Brennerkelch
0296	00635828		Düsensatz Erdgas
0296	00635829		Düsensatz Erdgas
0296	00635831		Düsensatz Flüssiggas
8401	18012950		Gebrauchsanleitung
8401	18012951		Gebrauchsanleitung
8405	00736521		Gebrauchsanleitung
8405	18011580		Montage-/Aufstellanleitung
8501	00311499		Kochfeldreiniger

8502	00311502		Glaskeramikpflege
8503	00311781	00311908	Fettlöser für Haushaltsgeräte
8508	00311499		Kochfeldreiniger
8510	00311908		Fettlöser für Haushaltsgeräte
8601	00311897		Kochfeldreiniger für Glaskeramik, Induktion und Edelstahl 250 ml
8602	00311896		Kochfeldreiniger
8603	00311898		Kochfeldreiniger
8604	00311899		Kochfeldreiniger