


Mat. – Nr. – Konstante
3740Gebrauchsanweisung
51 7720
(de,en,fr,it,nl,da,sv,no,
fi,es,pt,el)

Positionsnr	Ersatzteilnummr	Ersatz	Beschreibung
0001	00095906		Deckel
0002	00095907		Mitnehmer
0003	00095908		Löffel
0004	00288588		Halter
0005	00288589	00462816	Eisbereiter
0006	00517720		Gebrauchsanleitung
0007	00029464		Gummifuss
0008	00489570		Mixer
2000	00462816		Eisbereiter