







Positionsnr	Ersatzteilnummr	Ersatz	Beschreibung
0101	11015942		Gehäuse
0102	12013423		Gehäuse-Unterteil
0103	10001106		Band
0104	10001107		Hebel
0105	10001103		Achse
0106	10001104		Griff
0107	10001105		Träger
0108	12013421		Gehäuse-Unterteil
0109	10001101		Feder
0110	11015739		Schwenkarm
0111	10001046		Knopf
0113	12013270		Träger
0114	10001044		Verriegelung-mechanisch
0115	10001559		Schraubensatz
0116	10001560		Schraubensatz
0117	12013426	12018669	Bodengruppe
0118	10005522		Bedienmodul
0119	10001561		Schraubensatz
0120	10005519		Steuerungsmodul
0122	10002723		Feder
8010	00311134	00312007	Pflegetücher für Edelstahloberflächen
8012	12028091		Bürste
8051	00653180		Tasche
8700	15000473		Hilfswerkzeug




Positionsnr	Ersatzteilnummr	Ersatz	Beschreibung
0201	12013439		Deckel
0202	12013440		Deckel
0203	10001008		Träger
0204	10001123		Deckel
0205	10001009		Deckel
0206	10001010		Feder
0207	12013263		Deckel
0208	10001035		Träger
0209	12013265		Antriebsriemen
0210	10001039		Klemmstueck
0211	12013267		Getriebe
0212	10001040		Deckel
0213	12013269		Motor
0215	10001043		Dichtung
0216	10001558		Schraubensatz
0217	10001559		Schraubensatz
0218	10001557		Wechselfolie
0219	12013258		Einlage
0220	10004141		Kupplung
8010	00311134	00312007	Pflegetücher für Edelstahloberflächen
8012	12028091		Bürste
8051	00653180		Tasche
8700	15000473		Hilfswerkzeug




Positionsnr	Ersatzteilnummr	Ersatz	Beschreibung
0301	12013427		Deckel
0302	11015943		Rührschüssel
0303	10005518		Kappe
0306	12020138		Rührbesen
0307	12020136		Schlagbesen
0308	12020137		Knethaken
8010	00311134	00312007	Pflegetücher für Edelstahloberflächen
8012	12028091		Bürste
8051	00653180		Tasche
8700	15000473		Hilfswerkzeug



Positionsnr	Ersatzteilnummr	Ersatz	Beschreibung
0401	11039683		Mixer
0402	11039722		Glaskanne
0403	12034756		Messer
0404	10015136		Dichtung
0405	12034757		Deckel
0406	10015130		Messbecher
0407	12034759		Stopfen
8010	00311134	00312007	Pflegetücher für Edelstahloberflächen
8012	12028091		Bürste
8051	00653180		Tasche
8700	15000473		Hilfswerkzeug



Positionsnr	Ersatzteilnummr	Ersatz	Beschreibung
0501	10001875		Abdeckung
0502	12014315		Stopfer
0503	11017252		Gehäuse
0504	12014316		Einfüllschale
0505	12014314		Förderschnecke
0506	10001090		Mitnehmer
0507	00629851		Messer
0509	00629852		Lochscheibe
0510	00629853		Schraubring
0513	10001876		Standfuß
0514	12014318		Adapter
8010	00311134	00312007	Pflegetücher für Edelstahloberflächen
8012	12028091		Bürste
8051	00653180		Tasche
8700	15000473		Hilfswerkzeug



Positionsnr	Ersatzteilnummr	Ersatz	Beschreibung
0601	12013170		Deckel
0602	00635479		Stößel
0603	12013147		Schüssel
0604	12013171		Zitruspresse
0605	10000892		Kegel
0606	12013172		Sieb
0607	12013082		Schneidscheibe
0608	12013080		Reibscheibe
0609	12013081		Raspelscheibe
0610	00635482		Messer
0611	10000890		Träger
0613	12013085		Reibscheibe
0614	17000937		SuperCut Scheibe
8010	00311134	00312007	Pflegetücher für Edelstahloberflächen
8012	12028091		Bürste
8051	00653180		Tasche
8700	15000473		Hilfswerkzeug